

Betjeningskaster:

ABC
ABC

END/
redigertasten

Højtalertast

Genopkaldstast

Display symboler:

Højtaler til

M Andre mulige menu funktioner

Foxtasten

Menu

Infotasten

Fraværstaste

Programmerbare taster



α Tekst tilstand aktiveret „rulle“ tasten

P Programmerings tilstand Viderestilling

Menu tast:

Gentagne tryk bringer dig nemt til andre funktioner: hvis nødvendigt tryk da på Menu tasten enten inden en samtale eller under en samtale. Menu tasten skifter mellem menuen og display funktioner.

END tast:

Gentagne tryk på tasten bringer dig tilbage til begyndelsen.

Fox tast:

De funktioner som vises på displayet kan vælges direkte med Fox tast. Funktionerne kan også vælges med Fox tasten selvom de ikke vises, dette sker ved hjælp af Menu tasten.

“i” i displayet:

Tryk på Info tast for yderligere information.

+ i displayet:

Tryk på Info tasten for yderligere information.

Viderestilling/ Fravær tast:

Når alle opringninger skal viderestilles: Den øverste programmérbare tast er som standard programmeret med viderestillingsfunktion.

1. Viderestilling: indtast nummer og tryk på Fravær tasten.
2. Tryk på Fravær tasten for at annullere viderestillingen. (Når viderestilling aktiveres igen, stilles til det sidst gemte nummer).

Forbindelse/ Viderestilling:

Under en samtale:

1. Tryk på Menu tast.
2. Tryk på Fox tast under "Opkald".
3. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret.
4. Læg håndsættet på, og opringningen er viderestillet (hvis der ikke svares, tryk på End/afbryder tasten for at komme tilbage til første samtale).

- Skift mellem opkald:** Når du har etableret et 2. opkald, har du mulighed for at skifte mellem opkaldene.
Under en samtale:
1. Tryk på Menu tast og der efter på Fox tast under "Opkald"
 2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret.
 3. Tryk på Menu tast og der efter på Fox tast under "Brokering" for at skifte mellem opkaldene.
- Etablering af konferencer:** Flere parter kan deltage i en konference.
Under en samtale:
1. Tryk på Menu tast og der efter på Fox tast under "Opkald"
 2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret.
 3. Tryk på Menu tast og der efter på Fox tast under "Konference"
 4. Tilføj deltagere via Forespørgelse.
 5. Forlade en konference: Læg håndsættet på plads.
- Noteringen (tilbagekald):** Ønske om tilbagekald: Personen er optaget eller svarer ikke.
1. Tryk på Menu tast og der efter på Fox tast under "Notering"
 2. Læg håndsættet på, displayet viser "Opkald ventes..."
 3. Slet tilbagekald; tryk på Menu tast og der efter på Fox tast under "Annuler".
- Navnekald - (Quickdial):** Alle numre i systemet har fået navne:
Med det dobbelte funktionstastatur indtastes bogstaver ved multitryk på tasten – også selv om hver tast har 3 bogstaver (System Administrator kan oplyse om navnene er indlagt alfabetisk på fornavne eller efternavne):
1. For at finde den person du skal ringe til, indtast da de første bogstaver (i vedkommendes navn (for- og efternavn kan adskilles ved at bruge # tasten).
 2. Tryk på ABC tast for at få vist navne.
 3. Tryk på Fox tast under "^" for at finde det ønskede navn.
 4. Opringning: Løft håndsættet.
- Display kontrast:** Displayet kan justeres for at gøre det mere let læselig.
1. Tryk og holde Menu tast nede et kort øjeblik for at aktivere programmeringen.
 2. Tryk på Menu tast indtil "Display"vises på displayet.
 3. Tryk på Fox tast under "Display".
 4. Tryk på Fox tast under "^" for at justere kontrasten.
 5. Bekræft: tryk på Fox tast under "Kontrast".
 6. Retur: Tryk End tasten.
- Telefonen virker ikke som forventet:** Tryk en gang på * tasten og to gange på 0 for at nulstille alle aktive funktioner.
- Yderligere instruktioner og funktioner finder du i den udvidede brugervejledning. Den er tilgængelig hos din System Administrator eller på:**

<https://pbxweb.aastra.com>