



<sup>1</sup> Implementering og tilgængelige funktioner, faciliteter afhænger af systemet telefonen er tilsluttet.

<sup>2</sup> kun supporteret af Ascotel® IntelliGate® Systemer

<sup>3</sup> kun supporteret af NeXspan Systemer

For at finde ud af hvilket system du er tilsluttet, tryk **MENU > INDSTILLINGER > GENERELT > EGEN ID**. Navn, Lokalnummer og system bliver vist.

Indikatorlampen:

- Venstre LED blinker: Indkommen- de opkald.
- Højre LED blinker: Voice Mail, Besked eller Notering<sup>2</sup>.

Opkaldstast: Opkald eller besvar opkald.

END tast:

- Afslutte opkald.
- For at afslutte din indtastning uden at gemme.
- I en menu: tilbage til ledigt status.

Volumen tast Sæt ringe og håndsæt styrke.

Mute key: Håndfri eller håndsætmi- krofon tændt/slukket.

Højttalertast: Håndfri tilstand / Medhør.

Telefonbogstast: Åbner tilgængeli- ge telefonbøger.

Genopkalds tast: Fremkalder sidst kaldte numre.

Fraværstast med LED lampe. Pre- konfigureret som viderestilling. Kan også konfigureres som nummer/ funktionstast.

Foxtast: Udfører den viste funktion ved at trykke på tasten.



Navigationstast: Går frem/tilbage ét step i menuen, navigerer i lister.



Mere information er tilgængelig med højre navigationstast (display symbol).



Slette tast: Slettet sidst indtastet karakter eller går et step tilbage i menuen.



Flere Foxtast tilgængelige (display symbol).

Programmerbare taster med LED på udvidelsesmodul Office KBMDKBM<sup>2</sup>.



For at kalde et gemt nummer eller aktiver en funktion:

- Tryk en eller to gange hurtigt<sup>1</sup>: For at gemme et opkaldsnummer eller funktion:
- Tryk og hold nede<sup>2</sup>.
- Tryk **MENU > INDSTILLINGER > TASTER<sup>3</sup>**.



Udvidelsesmodul Office KBM (tilbe- hør): 20 programmerbare taster med LED.



Udvidelsesmodul Office DKBM<sup>2</sup> (til- behør): 3 x 15 programmerbare taster med LED.

## Navnekald

Vælg fra alle navne der er gemt i systemet.

På Ascotel® IntelliGate® Systemer<sup>2</sup>:

1. Tast de første bogstaver af navnet indtil nav- net eller en liste vises i displayet.
2. Vælg navnet du søgte.
3. Tryk på Opkaldstasten for at kalde det valgte nummer.

Adgang til eksterne telefonbøger<sup>1</sup>: Tryk på tele- fonbogstasten, vælg **AVANCERET SØGNING** og ind- tast de første få bogstaver i navnet du søger indtil navnet vises.

På NeXspan Systemer<sup>3</sup>:

1. Tast de første bogstaver af navnet du søger.
2. Vælg **CONSULT** og **NÆSTE** indtil det valgte vises.
3. Vælg **KALD**.

## Viderestil kald

1. Tryk **MENU**, derefter **VIDERESTIL > VÆLG**.
2. Vælg hvilken type viderestil du ønsker<sup>1</sup>.
3. Vælg destination (nummer).
4. Indtast et nummer og aktiver.

## Deaktiver Viderestilling

Tryk **MENU**, derefter **AKTIVERET FUNKTIONER > VÆLG > ANNULLER/SLET**.

## Omdiriger et kald i ringefasen

1. Tryk **VIDERESTIL** under ringningen.
2. Indtast et nummer og tryk **OK**.

## Omstilling under samtale

1. Tryk **2. OPKALD**. tasten, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.
2. Tryk på **TILSLUTTET**, kaldet er viderestillet. Hvis der ikke svares, annuller med **BROKERING<sup>2</sup>/TILBAGE<sup>3</sup>** og tag kaldet tilbage.

## 2.Part

Skift mellem 2 parter uden afbrydelse af forbindelserne. Du har et kald:

1. Tryk **2. OPKALD**. tasten, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.
2. Tryk **BROKERING** for at skifte mellem samtalerne.

## Konference kald

Flere partnere kan deltage i en konference. Du har et kald:

1. Tryk **2. OPKALD**. tasten, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.
2. Tryk **KONF**.
3. Tilføj andre partnere med **2.OPKALD<sup>1</sup>** igen. Forlade en konference: Tryk Endtasten.

## Notering

Personen er optaget eller svarer ikke: Tryk **NOTERING**.

## Annuller aktiveret funktioner

Du kan deaktivere alle viderestillinger og andre midlertidige funktioner: Tryk **MENU**, derefter **AKTIVERE FUNKTIONER > VÆLG** og **ANNULLER/SLET** funktionen du ønsker.

## Installation og tilslutning

Du kan placere din telefon i en 40 graders eller 25 graders vinkel:

1. Placer foden, som vist, i installationsdiagrammet indtil den klikker på plads.
2. Tilslut telefonrør og ledning og før ledningerne gennem rillerne.
3. Indsæt sidetastaturet Office KBM/DKBM<sup>2</sup> (optional) som vist på tegningen, klik det på plads og tilslut ledning og strømforsyning hvis nødvendigt.

## Bemærk

- Afbryd altid forbindelserne til telefonen inden du tilslutter/fjerner sidetastaturet Office KBM/DKBM<sup>2</sup>.
- Påsæt altid fodstykket før du tilslutter ledningerne.
- Fjern altid ledningerne før du afmonterer fodstykket.

## Tilslutninger

LAN	Tilslut til IP netværket (kun Office 80IP)
PC 	Tilslut til PC (kun Office 80IP)
	Tilslut strømforsyningen (kun Office 80IP)
	Tilslut telefonen (kun Office 80)
	Tilslutning af håndsæt
	Tilslutning af hovedsæt
OUT 	Tilslut sidetastaturet Office KBM/DKBM <sup>2</sup> eller strømforsyningen
IN	Tilslutning på sidetastatur Office KBM/DKBM <sup>2</sup>
	Tilslut strømforsyningen eller sidetastaturet Office DKBM <sup>2</sup>

## Manual placering

Quick User's Guide Office 80/Office 80IP  
Dokument Nr. eud-0784, version 2.0  
Gyldig for system: Ascotel®Intelligate® 17.6/  
NeXspan R5.1

## Andre dokumenter

Declaration of Conformity, User's Guide og andre dokumenter kan findes på <http://www.aastra.com/docfinder><sup>2</sup> eller <http://www.aastra.com><sup>3</sup>.