

Tryk Ctrl + L for at starte Præsentation

@
Eiland



Aastra Office 5370/Office 5370

Hovedgaden 32, 4270 Høng Tlf. 58 84 14 30
www.eilandteledata.dk



Indikatorlampen:

- Venstre LED blinker: Indkommende opkald.
- Højre LED blinker: Voice Mail, Besked eller Notering.



Opkaldstast: Foretag eller besvar opkald.



END tast:

Tryk på End tast for at

- Afslutte opkald.
- Afslutte din indtastning uden at gemme.
- vende tilbage til ledig status, fra menuen.



Volumen/cursor taster: Sæt ringe og håndsæt styrke.



Mute tast:
Mikrofon tændt/slukket.



Højtalertast:
Håndfri tilstand / Medhør.



Telefonbogstast:

Åbner tilgængelige telefonbøger.

Tip:

Tryk navn eller del af navn på numeriske taster og herefter på telefonbog og telefonen vil søge efter navn i tilgængelige telefonbøger.



Genopkalds tast:
Fremkalder sidst kaldte numre.



Fraværstast med LED lampe:

Prækonfigureret som viderestilling. Kan også konfigureres som nummer/ funktionstast.



Foxtast:

Udfører den i displayet viste funktion ved at trykke på tasten.



Navigationstast:
Går frem/tilbage ét step i menuen,
navigerer i lister.



Slette tast:

Sletter sidst indtastede karakter eller går et step tilbage i menuen.



Programmerbare taster med LED

For at kalde et gemt nummer eller aktiver en funktion:

- Tryk en eller to gange hurtigt:

Gemmer opkaldsnumre eller funktion:

- Tryk og hold nede for at programmere tast.
eller tryk **MENU > INDSTILLINGER > TASTER.**



Viderestil kald

1. Tryk **MENU**, derefter **VIDERESTIL > VÆLG**.
2. Vælg hvilken type viderestil du ønsker.
3. Vælg destination (nummer).
4. Indtast et nummer og aktiver.



Deaktiver Viderestilling

Tryk **MENU**, derefter **AKTIVERET FUNKTIONER > VÆLG > ANNULLER/SLET.**



Omdirigerer et kald i ringefasen

1. Tryk **VIDERESTIL** under ringningen.
2. Indtast et nummer og tryk **OK**.



Omstilling under samtale

1. Tryk på Foxtast under **2.OPKALD**, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.
2. Hvis der ikke svares, annuller med **BROKERING/TILBAGE** og tag kaldet tilbage.



2.Part

Skift mellem 2 parter uden afbrydelse af forbindelserne.

Du har et kald:

1.Tryk **2.OPKALD.** tasten, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.

2.Tryk **BROKERING** for at skifte mellem samtalerne.



Konference kald

Flere partnere kan deltage i en konference. Du har et kald:

1. Tryk på Foxtast under **2. OPKALD**, indtast nummer og vent til kaldet besvares.

2. Tryk på Foxtast under **KONF.**

3. Tilføj andre partnere med **2.OPKALD** igen.

Forlade en konference: Tryk på End tasten.

Hovedgaden 32, 4270 Høng Tlf. 58 84 14 30

www.eilandteledata.dk



Notering:

Personen er optaget eller svarer ikke: Tryk på Foxtast under **NOTERING.**



Annuler aktiveret funktioner:

Du kan deaktivere alle viderestillinger og andre midlertidige funktioner: Tryk **MENU**, derefter **AKTIVE FUNKTIONER > VÆLG** og **ANNULLER/SLET** funktionen du ønsker.