

## Betjeningstaster:



## Display symboler:

Medhør	Håndfri mode	Symbolet når du er i tekst tilstand
Mikrofon tændt/slukket	Navigere op/ned	

## Menu tast:

Gentagne tryk bringer dig nemt til andre funktioner: hvis nødvendigt tryk da på Menu tasten enten inden en samtale eller under en samtale.

## END tast:

Gentagne tryk på tasten bringer dig tilbage til begyndelsen.

## Fox tast:

Funktionerne i displayets nederste linie kan vælges direkte med Fox tasten.

## "i" i displayet:

Tryk på Info tast for yderligere information.

## + i displayet:

Tryk på Info tasten for yderligere information.

## Viderestilling/ Fravær tast:

Når alle opringninger skal viderestilles:

1. Viderestilling: indtast nummer og tryk på Fravær tasten.
2. Tryk på Fravær tasten for at annullere viderestillingen. (Når viderestilling aktiveres igen, stilles til det sidst gemte nummer).

## Forbindelse/ Viderestilling:

Under en samtale:

1. Tryk på Fox tast under "Opkald".
2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret.
3. Læg håndsættet på, og opringningen er viderestillet (hvis der ikke svares, tryk på End/afbryder tasten for at komme tilbage til første samtale).

## Skift mellem opkald:

Når du har etableret et 2. opkald, har du mulighed for at skifte mellem opkaldene. Under en samtale:

1. Tryk på Fox tast under "Opkald".
2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret.
3. Tryk igen på Fox tasten for at skifte mellem opkaldene.

<b>Håndfri betjening:</b>	Du kan telefonere uden at holde håndsættet i hånden. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indtast nummer.</li> <li>2. Tryk på Højtaler tast.</li> </ol>
<b>Etablering af konferencer:</b>	Flere parter kan deltage i en konference. Under en samtale: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på Fox tast under "Opkald".</li> <li>2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret.</li> <li>3. Tryk på Fox tast under "Konference".</li> <li>4. Tilføj deltagere via Forespørgelse.</li> <li>5. Forlade en konference: Læg håndsættet på plads.</li> </ol>
<b>Noteringen (tilbagekald):</b>	Ønske om tilbagekald: Personen er optaget eller svarer ikke. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på Fox tast under "Notering".</li> <li>2. Læg håndsættet på, displayet viser "Opkald ventes...".</li> <li>3. Slet tilbagekald; tryk på Fox tasten under "Annuller".</li> </ol>
<b>Navnekald - (Quickdial):</b>	Alle numre i systemet har fået navne: Med det dobbelte funktionstastatur indtastes bogstaver ved multityk på tasten – også selv om hver tast har 3 bogstaver (System Administrator kan oplyse om navnene er indlagt alfabetisk på fornavne eller efternavne): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For at finde den person du skal ringe til, indtast da de første bogstaver (i vedkommendes navn (for- og efternavn kan adskilles ved at bruge # tasten).</li> <li>2. Tryk på ABC tast for at få vist navne.</li> <li>3. Tryk på Fox tast under "∞" for at finde det ønskede navn.</li> <li>4. Opringning: Løft håndsættet.</li> </ol>
<b>Telefonen virker ikke som forventet:</b>	Tryk en gang på * tasten og to gange på 0 for at nulstille alle aktive funktioner.
<b>Yderligere instruktioner og funktioner finder du i den udvidede brugervejledning. Den er tilgængelig hos din System Administrator eller på:</b>	
<b><a href="https://pbxweb.aastra.com">https://pbxweb.aastra.com</a></b>	