

Betjeningstaster:



Display symboler:

☎ Medhør

☎/☎ Mikrofon tændt/slukket

☎ Håndfri mode

☎/☎ Navigere op/ned

☎ Symbolet når du er i tekst tilstand

Menu tast:

Gentagne tryk bringer dig nemt til andre funktioner: hvis nødvendigt tryk da på Menu tasten enten inden en samtale eller under en samtale.

END tast:

Gentagne tryk på tasten bringer dig tilbage til begyndelsen.

Fox tast:

Funktionerne i displayets nederste linie kan vælges direkte med Fox tasten.

"i" i displayet:

Tryk på Info tast for yderligere information.

+ i displayet:

Tryk på Info tasten for yderligere information.

Viderestilling/ Fravær tast:

Når alle opringninger skal viderestilles:

1. Viderestilling:indtast nummer og tryk på Fravær tasten.
2. Tryk på Fravær tasten for at annullere viderestillingen. (Når viderestilling aktiveres igen, stilles til det sidst gemte nummer).

Forbindelse/ Viderestilling:

Under en samtale:

1. Tryk på Fox tast under "Opkald".
2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret.
3. Læg håndsættet på, og opringningen er viderestillet (hvis der ikke svares, tryk på End/afbryder tasten for at komme tilbage til første samtale).

Skift mellem opkald:

Når du har etableret et 2. opkald, har du mulighed for at skifte mellem opkaldene.

Under en samtale:

1. Tryk på Fox tast under "Opkald".
2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret.
3. Tryk igen på Fox tasten for at skifte mellem opkaldene.

Håndfri betjening:	Du kan telefonere uden at holde håndsættet i hånden. <ol style="list-style-type: none"> 1. Indtast nummer. 2. Tryk på Højtaler tast.
Etablering af konferencer:	Flere parter kan deltage i en konference. Under en samtale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på Fox tast under "Opkald". 2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret. 3. Tryk på Fox tast under "Konference". 4. Tilføj deltagere via Forespørgelse. 5. Forlade en konference: Læg håndsættet på plads.
Noteringen (tilbagekald):	Ønske om tilbagekald: Personen er optaget eller svarer ikke. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på Fox tast under "Notering". 2. Læg håndsættet på, displayet viser "Opkald ventes...". 3. Slet tilbagekald; tryk på Fox tasten under "Annuller".
Navnekald - (Quickdial):	Alle numre i systemet har fået navne: Med det dobbelte funktionstastatur indtastes bogstaver ved multitryk på tasten – også selv om hver tast har 3 bogstaver (System Administrator kan oplyse om navnene er indlagt alfabetisk på fornavne eller efternavne): <ol style="list-style-type: none"> 1. For at finde den person du skal ringe til, indtast da de første bogstaver i vedkommendes navn (for- og efternavn kan adskilles ved at bruge # tasten). 2. Tryk på ABC tast for at få vist navne. 3. Brug Linie eller rulle tasten for at finde det ønskede navn. 4. Opringning: Tryk på Linie tast ved siden af den omvendte linie som vises 2 gange.
Telefonen virker ikke som forventet:	Tryk en gang på * tasten og to gange på 0 for at nulstille alle aktive funktioner.
Yderligere instruktioner og funktioner finder du i den udvidede brugervejledning. Den er tilgængelig hos din System Administrator eller på:	
https://pbxweb.aastra.com	