



<sup>1</sup> Implementering og tilgængelige funktioner, faciliteter afhænger af systemet telefonen er tilsluttet.

<sup>2</sup> kun supporteret af Ascotel® IntelliGate® Systemer

<sup>3</sup> kun supporteret af NeXspan Systemer

For at finde ud af hvilket system du er tilsluttet, tryk på Foxmenu > **MENU** > **INDSTILLINGER** > **GENERELT** > **EGEN ID**. Navn, lokalnummer og systemtype vises.



Indikatorlampen:

- Venstre LED blinker: Indkommen opkald.
- Højre LED blinker: Voice Mail, Besked eller Notering<sup>2</sup>.



Opkaldstast: Opkald eller besvar opkald.

END tast:

- Afslutte opkald.
- For at afslutte din indtastning uden at gemme.
- I en menu: tilbage til ledigt status.



Volumen/cursor taster: Sæt ringe og håndsæt styrke.



Mute key: Håndsætmikrofon tændt/slukket.



Højttalertast: Medhør tændt/slukket.



Telefonbogstast: Åbner tilgængelige telefonbøger.



Genopkalds tast: Fremkalder sidst kaldte numre



Fraværstast med LED lampe. Pre-konfigureret som viderestilling. Kan også konfigureres som nummer/funktionstast.



Foxmenu: Åbner menuen eller andre Foxkey funktioner.



Fox (display symbol): Adgang til menuen eller mulige Foxtast funktionen.



Foxtast: Udfører den viste funktion ved at trykke på tasten.



Navigationstast: Går frem/tilbage ét step i menuen, navigerer i lister.



Flere menuer i listen kan vælges med op/ned på navigationstasten (display symbol).



Mere tekst kan vises ved at trykke til venstre/højre på navigationstasten (display symbol).



Slette tast: Slettet sidst indtastet karakter eller går et step tilbage i menuen.



Programmerbare taster:

For at kalde et gemt nummer eller aktiver en funktion:

- Tryk en eller to gange hurtigt<sup>1</sup>: Gemmer opkaldsnumre eller funktion:
- Tryk og hold nede<sup>2</sup>:
- Tryk på Foxmenu > **MENU** > **INDSTILLINGER** > **TASTER**<sup>3</sup>.

## Navnekald

Vælg fra alle navne der er gemt i systemet.

På Ascotel® IntelliGate® systemer (Quickdial)<sup>2</sup>:

1. Indtast de første bogstaver i navnet du søger til navnet vises i displayet. Adskil fornavn og efternavn med #-tasten, f. eks. "no s" (6 6 # 7) for Noble Stephen.
2. Tryk på kortnummertasten og vælg det nummer du ønsker.
3. Tryk på Opkaldstasten for at kalde det valgte nummer.

Adgang til eksterne telefonbøger<sup>1</sup>: Tryk på telefonbogstasten, vælg **AVANCERET SØGNING** og indtast de første bogstaver i navnet du vil søge indtil navnet vises.

På NeXspan systemer<sup>3</sup>:

1. Tryk kortnummertasten og tast de første bogstaver med cifertasterne (f. eks. Tryk to gange på 6 for at taste N; én gang på 2 for at taste A...).

2. Vælg Foxmenu > **CONSULT** og **NÆSTE** indtil det valgte vises.

3. Vælg Foxmenu > **KALD**.

### Viderestil kald

1. Tryk på Foxmenu, derefter **MENU** > **VIDERESTIL**.

2. Vælg hvilken type viderestil du ønsker<sup>1</sup>.

3. Vælg destination (nummer).

4. Indtast et nummer og aktiver.

### Deaktiver Viderestilling

Tryk på Foxmenuen > **MENU** > **AKTIVERET FUNKTIONER** > **VÆLG** > **ANNULLER/SLET**.

### Omdiriger et kald i ringefasen

1. Tryk på Foxmenuen > **VIDERESTIL** under ringningen.

2. Indtast et nummer og tryk **Ok**.

### Omstilling under samtale

1. Tryk på Foxmenuen > **2. OPKALD.**, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.

2. Tryk på Foxmenuen > **TILSLUTTET**; kaldet er viderestillet. Hvis der ikke svares, annuller med > **BROKERING**<sup>2</sup>/**TILBAGE**<sup>3</sup> og tag kaldet tilbage.

### 2.Part

Skift mellem 2 parter uden afbrydelse af forbindelserne. Du har et kald:

1. Tryk på Foxmenuen > **2. OPKALD.**, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.

2. Tryk på Foxmenuen > **BROKERING** for at skifte mellem samtalerne.

### Konference kald

Flere partnere kan deltage i en konference. Du har et kald:

1. Tryk på Foxmenuen > **2. OPKALD.**, indtast nummeret og vent til kaldet besvares.

2. Tryk på Foxmenuen > **KONFERENCE**.

3. Tilføj andre samtaler ved et trykke på Foxmenuen > **2. OPKALD**<sup>1</sup> igen.

Forlade en konference: Tryk Endtasten.

### Notering

Personen er optaget eller svarer ikke: Tryk på Foxmenuen > **NOTERING**.

### Annuler aktiveret funktioner

Du kan deaktivere alle viderestillinger og andre midlertidige funktioner: Tryk på Foxmenuen, derefter **MENU** > **AKTIVERET FUNKTIONER** og **ANNULLER/SLET** funktionen du ønsker.

### Installation og tilslutning

Du kan placere din telefon i en 40 graders eller 25 graders vinkel:





1. Placer foden, som vist, i installationsdiagrammet indtil den klikker på plads.

2. Tilslut telefonrør og ledning og før ledningerne gennem rillerne.

### Bemærk:

- Påsæt altid fodstykket før du tilslutter ledningerne.
- Fjern altid ledningerne før du afmonterer fodstykket.

### Tilslutninger

	Tilslut til IP netværket (kun Office 60IP)
	Tilslut strømforsyningen (kun Office 60IP)
	Tilslut telefonen (kun Office 60)
	Tilslutning af håndsæt

### Manual placering

Quick User's Guide Office 60/Office 60IP

Dokument Nr. eud-0808, version 2.0

Gyldig for system: Ascotel®Intelligate® 17.6/ NeXspan R5.1

### Andre dokumenter

Declaration of Conformity, User's Guide og andre dokumenter kan findes på <http://www.aastra.com/docfinder><sup>2</sup> eller <http://www.aastra.com><sup>3</sup>.