

Betjeningskaster:



Display symboler:

🔊 Medhør

☎️ Håndfri mode

⌨️ Tekst mode på keyboard er aktiveret

🔇 Mikrofon tændt/slukket

🔍 Navigere op

🔊 Vibrator aktiveret

Opringningstasten:

Med denne tast kan du forbinde eller afbryde en samtale.

Menu tast:

Gentagne tryk bringer dig nemt til andre funktioner:
Tryk på M tasten enten inden en samtale eller under en samtale.

C tast:

Tryk på C tast bringer dig tilbage til begyndelsen.

Fox tasten:

Funktionerne i displayets nederste linie kan vælges direkte med Fox tasten.

"i" i displayet:

Tryk på Info tast for yderligere information.

+ i displayet:

Tryk på Info tasten for yderligere information.

Viderestilling:

Når alle opringninger skal viderestilles:

1. Tryk på M tast indtil "Viderestil" vises i displayet.
2. Tryk på Fox tast under "Viderestil".
3. Tryk flere gange på Fox tast under "☎️" indtil "Viderestil til nummer" vises i displayet. Tryk da på Fox tast under "OK".
4. Indtast nummer.
5. Tryk på Fox tast under "OK" i displayet vises nu "Viderestil til:".
6. Annullering af viderestilling: tryk på Fox tast under "Annuller" (kan det ikke ses i displayet: bliv ved med at tryk på Info tast indtil "Annuller" vises i displayet).

Forbindelse/ Viderestilling:

Under en samtale:

1. Tryk på Fox tast under "Opkald".
2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret.
3. Tryk på Opringningstasten og opringningen er viderestillet (hvis der ikke svares, tryk på C tast for at komme tilbage til første samtale).

Skift mellem opkald:	Når du har etableret et 2. opkald, har du mulighed for at skifte mellem opkaldene. Under en samtale: 1. Tryk på Fox tast under "Opkald". 2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret. 3. Tryk på Fox tast under "Brokering" for at skifte mellem opkaldene.
Håndfri betjening:	af din telefon uden at benytte håndsættet. Advarsel! Sæt ikke håndsættet til øret, da volumen er stigende! 1. Tryk på Højtaler tast. 2. Afslut håndfri betjening: tryk på Højtaler tast igen.
Etablering af konferencer:	Flere parter kan deltage i en konference. Under en samtale: 1. Tryk på Fox tast under "Opkald". 2. Indtast nummeret og vent til opringningen er besvaret. 3. Tryk på Menu tast indtil "Konference" vises i displayet. 4. Tryk på Fox tast under "Konference". 5. Tilføj deltagere via Forespørgelse. 6. Forlade en konference: tryk på Opringningstasten.
Noteringen (tilbagekald):	Ønske om tilbagekald: Personen er optaget eller svarer ikke. 1. Tryk på Fox tast under "Notering". 2. Tryk på Opringningstasten, displayet viser "Opkald ventes...". 3. Slet tilbagekald; tryk på Fox tasten under "Annuller".
Navnekald - (Quickdial):	Alle numre i systemet har fået navne: Med det dobbelte funktionstastatur indtastes bogstaver ved multitryk på tasten – også selv om hver tast har 3 bogstaver (System Administrator kan oplyse om navnene er indlagt alfabetisk på fornavne eller efternavne): 1. For at finde den person du skal ringe til, indtast da de første bogstaver (i vedkommendes navn (for- og efternavn kan adskilles ved at bruge # tasten). 2. Tryk på Fox tast under "ABC". 3. Tryk på Fox tast under "⌘" for at finde det ønskede navn. 4. Opringning: tryk på Opringningstasten.
SIM kort:	SIM kortet gemmer både system ændringer og lokale indtastninger.
Indbygget vibrator funktion:	Som får telefonen til at vibrere ved indgående opkald. Tryk og hold Højtaler tastnede: Vibrator funktionen åbner.
Yderligere instruktioner og funktioner finder du i den udvidede brugervejledning. Den er tilgængelig hos din System Administrator eller på:	
	https://pbxweb.aastra.com